iPhone 4
Batterie

Introduction

Problèmes de charge. , Faible autonomie. , Batterie gonflée. , Batterie qui surchauffe.

Outils

BATTERIE POUR IPHONE 4 INTERNE NEUVE DE REMPLACEMENT SANS OUTILS
Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-batterie-iphone-4-n950?pdf

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4.
Apuuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l’iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2

Dévissez les 2 vis entourées.
Ces vis peuvent être au format cruciforme ou au format pentalobe.

Etape 3

Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4

Dévissez la vis entourée grâce à un tournevis cruciforme.
Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 5

Utilisez la spatule comme indiqué sur la photographie afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.
Ne forcez surtout pas sur le connecteur batterie.

Etape 6

Servez vous de votre spatule pour enlever l’élément métallique situé à côté du connecteur batterie du téléphone.

Etape 7

Saisissez délicatement la languette en plastique de la batterie puis tirez afin d’enlever la batterie de son logement.

Etape 8

Vous avez terminé !
La batterie de votre iPhone 4 est démontée.

Etape 9

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre batterie d’iPhone 4.