



iPhone 6S Plus Connecteur de charge

Introduction

Micro défaillant. , Non reconnaissance des écouteurs sur la prise jack. , Problème de charge. , iPhone 6s Plus non reconnu.

Outils

[Nappe jack écouteur + connecteur de charge iPhone 6s Plus Blanc](#)

[Nappe jack écouteur + connecteur de charge iPhone 6s Plus Gris](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-connecteur-de-charge-iphone-6s-plus-n799?pdf>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6s Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Etape 3

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 5

Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 6

Enlevez le cache des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 7

Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Étape 8

Déconnectez la nappe gérant le bouton home grâce à votre spatule.

Étape 9

Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 10

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11

Enlevez la plaque métallique grâce votre pince.

Etape 12

Déconnectez la nappe de batterie grâce à votre spatule.

Etape 13

Décollez les 3 adhésifs noirs en bas de la batterie grâce à votre spatule.

Etape 14

Tirez doucement sur le premier adhésif puis les sur les 2 autres.

Etape 15

Faites sortir la batterie grâce à votre spatule.

Etape 16

Soulevez l'adhésif noir grâce à la pointe de votre spatule.

Etape 17

Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 18

Enlevez le cache de la nappe volume/ vibreur grâce à votre pince.

Etape 19

Enlevez le connecteur de la nappe volume/vibreux grâce à votre pince.

Etape 20

Déconnectez l'antenne Wifi grâce à votre spatule.

Etape 21

Enlevez l'antenne Wifi grâce à votre pince.

Etape 22

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 23

Enlevez le cache appareil photo grâce à votre pince.

Etape 24

Déconnectez la nappe de l'appareil photo grâce à votre spatule.

Etape 25

Faites sortir l'appareil photo de son logement grâce à votre spatule.

Etape 26

Enlevez l'appareil photo grâce à votre pince.

Etape 27

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Étape 28

Enlevez le cache plastique grâce à votre pince.

Etape 29

Déconnectez le câble d'interconnexion grâce
votre spatule.

Etape 30

Faites sortir le câble d'interconnexion de son logement grâce à votre pince.

Etape 31

Déconnectez la nappe du connecteur de charge/
micro/ prise jack grâce à votre spatule.

Etape 32

Enlevez le deuxième câble d'interconnexion grâce à votre spatule.

Etape 33

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 34

Enlevez l'élément de masse grâce à votre pince.

Etape 35

Soulevez le connecteur du bouton power, flash et micro externe grâce à votre spatule.

Etape 36

Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 37

Soulevez la carte mère doucement grâce à votre spatule, puis, procédez a son retrait

Etape 38

Dévissez les 8 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 39

Enlevez la plaque métallique de maintien du connecteur de charge lightning grâce à votre pince.

Etape 40

Enlevez le second connecteur du câble d'interconnexion grâce à votre spatule.

Etape 41

Enlevez le câble d'interconnexion grâce à votre pince.

Etape 42

Poussez le câble d'interconnexion vers le bas afin d'extraire le haut-parleur externe grâce à votre pince.

Etape 43

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 44

Soulevez la nappe du vibreur grâce à votre spatule.

Etape 45

Enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 46

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 47

Décollez le premier micro grâce à votre spatule.

Etape 48

Décollez le deuxième micro grâce à votre spatule.

Etape 49

Décollez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule. Soulevez la prise jack grâce à votre spatule.

Etape 50

Enlevez la nappe du connecteur de charge grâce à votre pince.

Étape 51

Vous avez terminé ! Le connecteur de charge est démonté.

Etape 52

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le connecteur de charge.