



# iPhone SE

## Connecteur de Charge - Prise Jack

### Introduction

Problème de charge, iPhone non reconnu en lightning

### Outils

[NAPPE DOCK CONNECTEUR DE CHARGE ET JACK POUR IPHONE SE NOIR](#)  
[NAPPE DOCK CONNECTEUR DE CHARGE ET JACK POUR IPHONE SE BLANC](#)  
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :  
<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-connecteur-de-charge-prise-jack-iphone-se-n785?pdf>

### Etape 1

---

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone SE. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

## iPhone SE : Connecteur de Charge - Prise Jack

---

### Etape 2

---

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

### Etape 3

---

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

### Etape 4

---

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

### Etape 5

---

Placez votre écran à la verticale. Puis dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

### Etape 6

---

Enlevez la plaque de protection des connecteurs grâce à votre pince.

### Etape 7

---

Déconnectez la nappe de la caméra avant/ microphone secondaire/ haut parleur interne et capteur de proximité grâce à votre spatule.

### Etape 8

---

Déconnectez la nappe de gestion de l'écran LCD grâce à votre spatule.

### Etape 9

---

Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à votre spatule. Vous pouvez enlever l'écran.

### Etape 10

---

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

### Etape 11

---

Enlevez la plaque de protection grâce à votre pince.

### Etape 12

---

Déconnectez la batterie de la carte mère grâce à votre spatule.

### Etape 13

---

Avec votre spatule, tirez doucement sur l'embout en plastique situé en bas de la batterie. Une fois la languette sortie, tirez doucement afin de retirer la batterie.

### Etape 14

---

Faites sortir la batterie de son logement.

### Etape 15

---

Dévissez les 7 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

### Etape 16

---

Déconnectez le connecteur de charge grâce à votre spatule. Puis enlevez la nappe de la carte mère.

### Etape 17

---

Déplacez doucement la nappe du bouton home grâce à la pointe de votre spatule.

### Etape 18

---

Déconnectez le câble d'antenne placé vers le haut-parleur grâce à la pointe de votre spatule.

### Etape 19

---

Enlevez le support de maintien de la nappe du bouton home grâce à votre pince.

### Etape 20

---

Enlevez le haut-parleur externe grâce à votre pince.

### Etape 21

---

Placez votre spatule entre le connecteur de charge et le châssis puis soulevez afin de le déconnecter de la partie droite du châssis.

### Etape 22

---

Déplacez légèrement le support du micro du châssis grâce à votre spatule.

### Etape 23

---

Déplacez l'élément de masse grâce à la pointe de votre spatule.

### Etape 24

---

Enlevez le connecteur de charge de son logement grâce à votre spatule.

### Etape 25

---

Vous avez terminé ! Le connecteur de charge, prise jack, micro est démonté.

### Etape 26

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le connecteur de charge/ prise jack.