



## iPhone 6S Plus Ecran complet assemblé

### Introduction

Bouton home ne réagissant plus. , Nappe capteur non fonctionnelle. , Ecran complet cassé. , Ecran complet abîmé. , Tactile défaillant.

### Outils

[BLOC LCD POUR IPHONE 6S PLUS NOIR ASSEMBLÉ VITRE TACTILE + ECRAN LCD SANS OUTILS](#)

[BLOC LCD POUR IPHONE 6S PLUS BLANC ASSEMBLÉ VITRE TACTILE + ECRAN LCD SANS OUTILS](#)

[Joint d'étanchéité Noir pour écran d'iPhone 6S Plus](#)

[Joint d'étanchéité Blanc pour écran d'iPhone 6S Plus](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ecran-complet-assembl%C3%A9-iphone-6s-plus-n800?pdf>

### Etape 1

---

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6s Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

### Etape 2

---

Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.  
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

### Etape 3

---

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

### Etape 4

---

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

### Etape 5

---

Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

### Etape 6

---

Enlevez le cache des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

### Etape 7

---

Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

### Etape 8

---

Déconnectez la nappe gérant le bouton home grâce à votre spatule.

### Etape 9

---

Vous pouvez enlever l'écran complet.

### Etape 10

---

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

### Etape 11

---

Enlevez la plaque métallique du bouton home grâce à votre pince.

### Etape 12

---

Déconnectez le bouton home grâce à votre spatule.

### Etape 13

---

Décollez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

### Etape 14

---

Décollez le bouton home grâce à la pointe de votre spatule.

Etape 15

---

Enlevez le bouton home grâce à votre pince.

### Etape 16

---

Vous avez terminé ! L'écran complet assemblé est démonté.

### Etape 17

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter l'écran complet assemblé.