



## iPhone 6S Ecran LCD seul

### Introduction

Ecran LCD abimé. , Ecran LCD cassé. , Pixels morts. , Ecran noir. , Problèmes de luminosité. , Couleurs fades.

### Outils

[ECRAN LCD POUR IPHONE 6S NOIR RETINA + VITRE TACTILE SANS OUTILS](#)  
[ECRAN LCD POUR IPHONE 6S BLANC RETINA + VITRE TACTILE SANS OUTILS](#)  
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :  
<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ecran-lcd-seul-iphone-6s-n820?pdf>

### Etape 1

---

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6 Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

---

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

### Etape 3

---

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

### Etape 4

---

Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5

---

Enlevez le cache connecteur de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6

---

Déconnectez la nappe de liaison pour la caméra avant/ haut-parleur interne/ capteur proximité et de luminosité/ écran tactile grâce à votre spatule.

Etape 7

---

Déconnectez la dernière nappe grâce à votre spatule.

Etape 8

---

Vous pouvez enlever l'écran complet.

### Etape 9

---

Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10

---

Soulevez l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne grâce à votre spatule.

Etape 11

---

Soulevez la caméra avant grâce à votre spatule.

Etape 12

---

Enlevez le haut-parleur interne grâce à votre pince.

Etape 13

---

Enlevez le capteur de luminosité/ proximité grâce à votre spatule.

Etape 14

---

Enlevez le microphone grâce à votre spatule.

Etape 15

---

Enlevez le capteur proximité et luminosité/  
caméra avant grâce à votre pince.

### Etape 16

---

Dévissez les 4 vis entourées sur la première photo grâce à votre tournevis cruciforme. Puis les 3 vis entourées la deuxième photo. Puis la dernière vis entourée la troisième photo. Vous aurez donc retiré 8 vis dans cette étape.

Etape 17

---

Décollez l'adhésif noir en haut à droite grâce à votre spatule.

Etape 18

---

Décollez l'adhésif noir en haut à gauche grâce à votre spatule.

Etape 19

---

Soulevez la plaque de protection de l'écran LCD avec votre spatule.

### Etape 20

---

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez la plaque de protection du bouton home grâce à votre pince.

Etape 21

---

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 22

---

Décollez la nappe du bouton home de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 23

---

Décollez le bouton home grâce à la pointe de votre spatule.

Etape 24

---

Enlevez le bouton home grâce à votre pince.

Etape 25

---

Décollez la grille d'appui du haut-parleur interne grâce à votre pince.

Etape 26

---

Enlevez la grille d'appui du haut-parleur interne grâce à votre pince.

Vous avez terminé ! L'écran LCD est démonté.

Etape 28

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter l'écran LCD.