



iPhone 4

Nappe capteur de proximité et bouton power

Introduction

Nappe déchirée.

Outils

[Nappe de Bouton Power On/Off Capteur de Proximité Pour iPhone 4](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-capteur-de-proximit%C3%A9-et-bouton-power-iphone-4-n963>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2

Dévissez les 2 vis entourées.
Ces vis peuvent être au format cruciforme ou au format pentalobe.

Etape 3

Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4

Dévissez la vis entourée grâce à un tournevis cruciforme.

Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 5

Utilisez la spatule comme indiqué sur la photographie afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.

Ne forcez surtout pas sur le connecteur batterie.

Etape 6

Servez vous de votre spatule pour enlever l'élément métallique situé à côté du connecteur batterie du téléphone.

Etape 7

Saisissez délicatement la languette en plastique de la batterie puis tirez afin d'enlever la batterie de son logement.

Etape 8

Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées.

Etape 9

Grâce à votre pince, enlevez le blindage supérieur/ Antenne WIFI.

Etape 10

Grâce à votre spatule, soulevez doucement le connecteur de la caméra arrière puis la caméra arrière elle-même.

Etape 11

Utilisez votre pince pour la retirer.

Etape 12

Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis du cache du connecteur.

Puis enlevez le cache du connecteur de cache grâce à votre pince.

Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.

Etape 13

Déconnectez la nappe de la dalle tactile et celle de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 14

Déconnectez la nappe du bouton power/ capteur de luminosité et de proximité/ écouteur interne grâce à votre spatule.

Etape 15

Déconnectez la nappe de la caméra avant grâce à votre spatule.

Etape 16

Déconnectez la nappe des boutons de volume/ prise jack et bouton vibreur grâce à votre spatule.

Etape 17

Déconnectez l'antenne GSM grâce à votre spatule.

Etape 18

Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 19

Décollez l'autocollant blanc rond collé sur une des vis maintenant la carte mère.
Puis vous accéderez à la vis entourée que vous dévisserez.

Etape 20

Dévissez la vis rivetée entourée grâce à votre tournevis plat.

Etape 21

Enlevez la carte SIM grâce à son outil d'ouverture.

Etape 22

Doucement prenez la carte mère et enlevez la.

Etape 23

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 24

Enlevez le support du bouton power grâce à votre spatule.

Etape 25

Retirez l'élément plastique noir grâce à votre pince.

Etape 26

Enlevez le haut-parleur interne grâce à votre pince.

Etape 27

Enlevez doucement le deuxième microphone grâce à votre pince.

Etape 28

Prenez la nappe complète et enlevez la grâce à votre pince.

Etape 29

Déconnectez doucement le bouton power grâce à un tournevis plat.

Etape 30

Vous avez terminé !

La nappe capteur de luminosité et proximité /
bouton power/ veille est démontée.

Etape 32

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre nappe capteur de luminosité et proximité / bouton power/ veille.