



iPhone 5S

Nappe power, vibreur & volume

Introduction

Nappe déchirée.

Outils

[Nappe bouton Power ON/OFF + Volume + Vibreur pour iPhone 5s](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :
<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-power-vibreur-volume-iphone-5s-n886?pdf>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

iPhone 5S : Nappe power, vibreur & volume

Etape 2

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 4

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 5

Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Puis enlevez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 6

Enlevez le capot de protection des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 7

Déconnectez la nappe de l'ensemble caméra avant/ microphone secondaire/ haut-parleur interne/ capteur de luminosité et proximité ainsi que la nappe de l'écran LCD.
Ceci grâce à votre spatule.

Etape 8

Puis déconnectez la nappe de l'écran tactile grâce à votre spatule.

Vous pouvez retirer l'écran complet.

Etape 9

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le cache-connecteur grâce à votre pince.

Etape 10

Déconnectez la nappe de connexion de la batterie et la nappe de connexion de la caméra arrière grâce à la spatule.

Etape 11

Déconnectez le connecteur de charge grâce à votre spatule.

Etape 12

Déconnectez la nappe de gestion des boutons power et volume grâce à votre spatule.
Puis déconnectez l'antenne GSM grâce à la pointe de votre spatule.

Etape 13

Prenez l'outil d'ouverture du tiroir SIM puis poussez afin de le faire sortir.

Etape 14

Enlevez le tiroir SIM et la carte SIM.

Etape 15

En utilisant votre spatule enlevez l'autocollant noir collé en haut de la carte mère.

Etape 16

Dévissez les 7 vis grâce à vos tournevis cruciformes et plats.

Etape 17

Faites levier avec votre spatule afin de faire sortir la carte mère sans l'enlever complètement.
Puis retournez la.

Etape 18

Déconnectez l'antenne Wifi grâce à votre spatule.
Puis enlevez la carte mère.

Etape 19

Placez la spatule entre la batterie et le châssis pour décoller la batterie.

Etape 20

Enlevez la batterie.

Etape 21

Enlevez le caoutchouc de protection de la caméra arrière grâce à la pointe de votre spatule.

Etape 22

Enlevez la caméra arrière grâce à votre pince.

Etape 23

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.
Enlevez le cache métallique supérieur grâce à votre pince.

Etape 24

Enlevez l'adhésif noir collé à côté du bouton power grâce à votre pince.

Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis.

Etape 25

Retirez cette vis grâce à votre pince.
Enlevez doucement l'élément du flash de la nappe.

Etape 26

Faites sortir le bouton power grâce à votre spatule.

Enlevez le grâce à votre pince.

Etape 27

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique d'appui du vibreur grâce à votre pince.

Etape 28

Dévissez les 3 vis situées sur la partie gauche grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 29

Repoussez les boutons vibreur et volume grâce à votre spatule.

Etape 30

Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 31

Repoussez doucement la nappe power / volume / vibreur grâce à votre spatule.

Enlevez la nappe bouton power et volume.

Etape 32

Vous avez terminé !

La nappe de gestion des boutons power / vibreur
/ volume est démontée.

Etape 33

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe power / volume /vibreur.