



iPhone 5C Batterie

Introduction

Problème de charge. , Batterie gonflée. , Batterie qui surchauffe. , Faible autonomie.

Outils

[BATTERIE POUR IPHONE 5C INTERNE NEUVE DE REMPLACEMENT SANS OUTILS](#)

[Autocollant Sticker Colle Batterie pour iPhone 5](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-batterie-iphone-5c-n890?pdf>

Etape 1

Eteignez votre téléphone.

Puis dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 2

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Tirez doucement et de façon continue afin de soulever l'écran.

Etape 3

Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 4

Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5

Retirez le cache connecteur grâce à votre pince.

Etape 6

Déconnectez 2 connecteurs de l'écran grâce à votre spatule.

Étape 7

Déconnectez le dernier connecteur de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 8

Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 9

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10

Enlevez le cache de protection de la batterie grâce à votre pince.

Étape 11

Déconnectez méticuleusement le connecteur de la batterie grâce à votre spatule.

Etape 12

Au niveau du haut de la batterie, passez votre spatule dans l'interstice afin de décoller la batterie.

Étape 13

Vous avez terminé !
La batterie est démontée.

Etape 14

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la batterie.