



iPhone 6S Plus Caméra arrière

Introduction

Application photo qui ne s'ouvre pas. , Pas d'enregistrements de vidéos. , Photos floues. , Couleurs fades.

Outils

[Caméra arrière compatible iPhone 6S Plus](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-cam%C3%A9ra-arri%C3%A8re-iphone-6s-plus-n796?pdf>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6s Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Etape 3

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Étape 5

Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 6

Enlevez le cache des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Étape 7

Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Étape 8

Déconnectez la nappe gérant le bouton home grâce à votre spatule.

Étape 9

Vous pouvez enlever l'écran complet.

Étape 10

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Étape 11

Enlevez le cache appareil photo grâce à votre pince.

Etape 12

Déconnectez la nappe de l'appareil photo grâce à votre spatule.

Étape 13

Faites sortir l'appareil photo de son logement grâce à votre spatule.

Etape 14

Enlevez l'appareil photo grâce à votre pince.

Étape 15

Vous avez terminé ! La caméra arrière est démontée.

Étape 16

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la caméra arrière.