



iPhone 6

Ecran complet assemblé

Introduction

Ecran cassé. , Ecran abîmé. , Ecran noir. , Pixels morts. , Problèmes d'affichage.

Outils

[BLOC LCD POUR IPHONE 6 BLANC ASSEMBLÉ VITRE TACTILE + ECRAN LCD SANS OUTILS](#)
[BLOC LCD POUR IPHONE 6 NOIR TOUT ASSEMBLÉ VITRE TACTILE + ECRAN LCD SANS OUTILS](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ecran-complet-assembl%C3%A9-iphone-6-n838?pdf>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Etape 3

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 5

Positionnez l'écran à la verticale.

Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Mettez ces vis à part car si vous ne remettez pas exactement ces vis-là vous endommagerez la carte mère.

Puis enlevez le cache des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 6

Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 7

Déconnectez les nappes de liaison de la nappe de gestion l'écran LCD et la nappe de gestion du tactile grâce à votre spatule.

Etape 8

Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9

Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique d'appui du bouton home grâce à votre pince.

Etape 10

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Déplacez la nappe vers la gauche.

Etape 11

Décollez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 12

Faites sortir le bouton home grâce à votre spatule.

Etape 13

Enlevez le bouton home grâce à votre pince.

Etape 14

Vous avez terminé !
L'écran complet assemblé est démonté.

Etape 15

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter l'écran complet assemblé.