



iPhone 6 Prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone

Introduction

Outils

[NAPPE JACK ECOUTEUR + CONNECTEUR DE CHARGE IPHONE 6 BLANC](#)

[NAPPE JACK POUR IPHONE 6 ECOUTEUR + CONNECTEUR DE CHARGE GRIS-NOIR](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.zegreen.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-prise-jack-connecteur-lightning-antenne-gsm-microphone-iphone-6-r>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Etape 3

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 5

Positionnez l'écran à la verticale.

Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Mettez ces vis à part car si vous ne remettez pas exactement ces vis-là vous endommagerez la carte mère.

Puis enlevez le cache des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 6

Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 7

Déconnectez les nappes de liaison de la nappe de gestion l'écran LCD et la nappe de gestion du tactile grâce à votre spatule.

Etape 8

Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le cache des connecteurs de la batterie et de la prise jack/ haut-parleur externe/ connecteur lightning/ microphone grâce à votre pince.

Etape 10

Soulevez la nappe de la batterie grâce à votre spatule.

Puis déconnectez la nappe de la batterie.

Etape 11

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 12

Déconnectez la nappe de l'ensemble prise jack / connecteur lightning / antenne GSM / microphone grâce à votre spatule.

Etape 13

Déconnectez l'antenne GSM grâce à votre spatule.

Etape 14

Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 15

Soulevez le haut-parleur externe grâce à la pointe de votre spatule.

Etape 16

Enlevez le câble d'antenne puis le haut-parleur externe.

Etape 17

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 18

Enlevez l'élément métallique d'appui du connecteur lightning grâce à votre pince.

Etape 19

Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément de maintien du microphone du bas grâce à votre pince.

Etape 20

Dévissez les 6 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 21

Décollez la partie droite de la nappe prise jack/
connecteur lightning/ antenne GSM/ microphone
grâce à votre spatule.

Etape 22

Terminez de décoller la nappe prise jack/
connecteur lightning/ antenne GSM/ microphone
grâce à votre spatule.
Puis déconnectez le microphone.

Etape 23

Enlevez l'ensemble de la nappe prise jack/
connecteur lightning/ antenne GSM/ microphone.

Etape 24

Vous avez terminé!

La nappe prise jack/ connecteur lightning/
antenne GSM/ microphone est démontée.

Etape 25

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la prise jack/ connecteur lightning/ antenne GSM/ microphone.